





UUNIN JA MIKRON KÄYTTÖOHJE

Huoneistossa on käytössä yhdistelmäuuni, jossa on myös mikroaaltotoiminto.

Mikroaaltokypsennys:

- Aloita mikroaaltokypsennys painamalla  -painiketta. Näytössä vilkkuu "01:00" ja näkyviin tulee mikroaaltokuvake. Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin, nykyinen tehotaso vahvistuu automaattisesti.
- Aseta haluamaksi mikroaaltoteho painamalla < > ja aseta sitten tehotaso painamalla + tai -.
- Aseta kypsennysaika painamalla kellon kuvaa ja aseta sitten aika + tai - painikkeella.
- Aloita kypsennys painamalla < >.
- Uuni sammuu painamalla


Uunikypsennys kiertoilmalla:

- Aloita kypsennys painamalla  -painiketta. Symboli syttyy näytössä. Vahvista painamalla < > -painiketta.  -symboli tulee näyttöön.
- Valitse haluamasi lämpötila + ja - painikkeilla, vahvista valintasi painamalla < >.
- Aseta kypsennysaika painamalla kellon kuvaa. Valitse haluamasi aika + ja - näppäimillä.
- Käynnistä kypsennys painamalla .
- Uuni sammuu painamalla




INSTRUCTION FOR OVEN AND MICROWAVE

The apartment has a combination oven with a microwave function.

Microwave function:

- Start by pressing  -button. "01:00" flashes in the display and the microwave icon appears. If no button is pressed for 10 seconds, the current power level is automatically increased.
- Press <> to set the desired microwave power, then press + or - to set the power level.
- Press the clock image to set the cooking time, then press the + or - button.
- Pressing < > to start cooking
- The oven turns off by pressing

Oven cooking with circulating air:

- Start by pressing  -button. The symbol lights up on the display. Confirm with the < > button.  - symbol appears on the display.
- Select the desired temperature with the + and - buttons, confirm your selection by pressing <>.
- Press the clock image to set the cooking time. Use the + and - keys to select the desired time.
- Press  to start cooking
- The oven turns off by pressing